TWICE LIGHTS

TWICE WORLD TOUR 2019

IN JAPAN

CANDYBONG Z 初期設定方法

本体のボタンを押すとオレンジとピンク色で光ります。
正常に光らない場合は、下記の方法で初期設定を行ってください。

☑Bluetooth®接続を行う前に必ず確認ください！

- ☐ 電池のプラスマイナスの向きが正しくセットされているかご確認ください。
（ソケットのバネが付いている方にマイナスをセットしてください。）
- ☐ 電池カバーにソケットを入れる際は、必ずソケットの凸が上にくるようにセットしてください。
- ☐ Bluetooth®接続を試したことのある方は、ペンライト電源ボタンを10秒以上長押し、ペンライトをリセットしてください。
ペンライト本体ロゴマークがカラフルに点灯したらリセット完了です！
- ☐ ３本とも全て新品の電池を使用してください。
CANDYBONG Zは多くのLEDライトを使用しておりますため、非常に電池の消耗が激しく、１本でも電池残量が不足している場合、電源がつかないもしくは発光に不具合が生じます。

ペンライトの電源をONにし、
「CandyBong Z」アプリケーションを開いてください。
※まだアプリケーションをダウンロードしてない方は
App StoreもしくはPlay Storeより「CandyBong Z」アプリケーションを
ダウンロードしてください。





※ペンライトが青く光り、
この画面が出たら接続完了です。



ペンライト本体のロゴマークの点灯色と
同じ色を選択し、「次」をタッチ。





更新が完了したら
ペンライトが青く点滅します。

《こちらの画面が表示される場合》



「いいえ」をタッチすると
メイン画面に戻ります。

※携帯の機種によってアプリケーションの表示が異なる場合がございます。
※その他のBluetooth®機能に関するお問い合わせは下記アプリケーション制作会社までにお願い致します。

●お問い合わせメールアドレス　toxlab@object-xlab.com

TWICE公式ペンライトCANDYBONG ZのASブースも公演当日に設置致します。
CANDYBONG Zに関する会場でのお問い合わせは、そちらまでお願い致します。